Entretien et Nettoyage :

Nettoyer le programmateur avec un chiffon légèrement humide.
Ne pas immerger, vaporiser à l'aide d'un aérosol ou mettre le programmateur P-TIMER-B en contact avec de l'eau afin de ne pas endommager l'intérieur de l'appareil.
Ne pas nettoyer le programmateur avec des substances abrasives et corrosives.

Recyclage :

Une fois hors d'usage, ne pas jeter le programmateur avec les ordures ménagères.
Faîtes reprendre votre appareil par votre revendeur ou utilisez les moyens de collecte sélective prévus à cet effet

WATT&CO s'engage : ce produit est parfaitement conforme aux exigences règlementaires applicables.

L'objet que vous venez d'acheter relève d'une consigne de tri. N'oubliez pas de jeter ce produit dans un container d'objets recyclables lorsque celui-ci arrivera en fin de vie

WATT&CO cotise à un organisme agréé qui permet le recyclage de ses blisters et conditionnements.

Le produit que vous venez d'acheter est recyclable. Veillez à le glisser dans un container prévu pour ce type d'appareil. Consignes identiques au logo Triman.

Utilisation en intérieur uniquement

GARANTIE

Ce produit bénéficie d'une garantie de 24 mois, à compter de la date d'achat.
Il est conseillé de conserver une preuve d'achat pendant toute la période de garantie, elle vous sera démandée en cas de réclamation.
La garantie ne couvre pas les dommages causés par négligence, chocs et accidents.
Toute intervention sur l'appareil hors personne habilitée annulera la garantie.

Nous contacter :
WATT&CO SAS
439 Route de la Gare
84470 Châteauneuf de Gadagne
contact@watt-and-co.fr

www.watt-and-co.fr

MANUEL D'UTILISATION

FR

P-TIMER-B

PROGRAMMATEUR - MINUTEUR

Vous venez d'acquérir un produit WATT&CO et nous vous remercions de votre confiance. Vous trouverez ci-dessous les caractéristiques essentielles du produit ainsi qu'une notice explicative de son fonctionnement.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tension Entrée	220-240VAC ; 50Hz
Tension Sortie	220-240VAC ; 50Hz
Précision de l'Horloge	2 minutes par mois
Batterie	Ni-MH Batterie Rechargeable
Plages programmables	20 plages par jour
Fonction Minuteur	Max. 23H, 59mn, 59s

1.	**ECRAN**	Contrôle des réglages
2.	**SET**	Programmation et validation
3.	**TIME**	Mode affichage de l'heure
4.	←	Défilement gauche
5.	→	Défilement droit
6.	**Voyant**	**ROUGE** : l'appareil est sous tension
7.	**Voyant**	**VERT** : l'appareil délivre du courant
8.	**RESET**	Réinitialisation de l'appareil
9.	**MANUAL**	Mode de mise en service
10.	**CTD**	Minuteur
11.	**RND**	Programmation aléatoire

1. REGLAGE DU JOUR ET DE L'HEURE

a. Réglage du jour :

1. Appuyez pendant 3 secondes sur la touche **SET** de votre appareil
2. Quand le symbole **JOUR*** clignote, utilisez les touches ← et → pour sélectionner le jour de la semaine désiré
3. Validez l'information en appuyant sur la touche **SET**

⚠ **Le paramétrage de l'heure est indispensable pour le bon fonctionnement du TIMER.**

b. Réglage de l'heure :

1. Appuyez pendant 3 secondes sur la touche **SET** de votre appareil
2. Quand le symbole **JOUR*** clignote, relâchez et appuyez immédiatement sur **SET**
3. Quand l'affichage de l'heure clignote, utilisez les touches ← et → pour la régler
4. Appuyez sur **SET** pour valider l'heure
5. Quand l'affichage des minutes clignote, utilisez les touches ← et → pour les régler
6. Appuyez sur **SET** pour valider les minutes

*Les jours de la semaine sont paramétrés en anglais : MO=Lundi // TU=Mardi // WE=Mercredi // TH=Jeudi // FR=Vendredi // SA=Samedi // SU=Dimanche

MODE D'EMPLOI

2. AFFICHAGE 12H-24H

Deux modes d'affichages horaires sont disponibles :
- **AFFICHAGE 12H** symbole AM (avant midi) et/ou PM (après midi) apparaissent en bas à droite de l'écran.
- **AFFICHAGE 24H**

Pour une utilisation en France, l'**AFFICHAGE 24H** est préconisé.
Pour passer de l'un à l'autre mode d'affichage, appuyez pendant 3 secondes sur la touche **TIME** de l'appareil.

3. PROGRAMMATION ET MISE EN SERVICE

1. Appuyez sur la touche → pour entrer en mode programmation. Le symbole **1ON** clignote (début de la plage horaire). Appuyez sur **SET** pour confirmer
2. Utilisez les touches ← et → pour sélectionner votre mode de programmation. Les séquences de programmation qui vous sont proposées sont les suivantes :

a. Séquence Quotidienne : **MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU***
Votre programmation est effective pour tous les jours de la semaine

b. Séquence Journalière : **MO** ou **TU** ou **WE** ou **TH** ou **FR** ou **SA** ou **SU**
Sélectionnez le jour désiré

c. Séquence : **MO, TU, WE, TH, FR**
Votre programmation est effective pour le Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi

d. Séquence : **SA, SU**
Votre programmation est effective pour le Samedi et Dimanche.

e. Séquence : **MO, TU, WE, TH, FR, SA**
Votre programmation est effective pour le Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi

f. Séquence : **MO, WE, FR**
Votre programmation est effective pour le Lundi, Mercredi et Vendredi

g. Séquence : **TU, TH, SA**
Votre programmation est effective pour le Mardi, Jeudi et Samedi

h. Séquence : **MO, TU, WE**
Votre programmation est effective pour le Lundi, Mardi et Mercredi

i. Séquence : **TH, FR, SA**
Votre programmation est effective pour le Jeudi, Vendredi et Samedi

3. Validez en appuyant sur **SET** et réglez les heures et les secondes à l'aide des touches ← et →
4. Validez ensuite en appuyant toujours sur la touche →
Le symbole **1OFF** (fin de plage horaire) clignote.
5. Validez le jour, l'heure, les minutes de fin de plage horaire. L'afficheur clignote, puis revient à l'écran principal (affichage de l'heure), **votre programmation est validée**

Vous pouvez programmer jusqu'à 20 plages par jour. **1ON – 2ON – 3ON – 4ON, etc… jusqu'à 20ON.**

Pour mettre en service la ou les programmation(s) configurée(s) :
1. Appuyez sur la touche **MANUAL** pour sélectionner l'un des 4 modes de fonctionnement suivants :

a. ON : le TIMER fonctionne comme une prise normale alimentée en permanence. Aucune programmation n'est effectuée

b. AUTO ON : Sélectionnez **AUTO ON** pour mettre en service votre programmation **si et seulement si**, au moment de la mise en service, vous êtes dans la plage horaire définie lors de la programmation

exemple : *vous avez programmé votre TIMER pour fonctionner tous les jours de 10h à 12h. Au moment de sa mise en service, il est 11h, vous mettrez en service le TIMER en sélectionnant* ***AUTO ON*** *(à l'aide de la touche* ***MANUAL****).*

c. AUTO OFF : Sélectionnez **AUTO OFF** pour mettre en service votre programmation **si et seulement si**, au moment de la mise en service, vous n'êtes pas dans la plage horaire définie lors de la programmation

exemple: *vous avez programmé votre TIMER pour fonctionner tous les jours de 10h à 12h. Il est 8h, vous mettrez en service votre TIMER en sélectionnant* ***AUTO OFF*** *(à l'aide de la touche* ***MANUAL****).*

d. OFF : Le TIMER n'est pas alimenté en électricité

Dès lors que vous branchez votre TIMER, la protection des appareils connectés est assurée (Témoin lumineux rouge).

5. FONCTION MINUTEUR

1. Appuyez sur la touche ← l'écran **ON** clignote
2. Appuyez sur la touche **SET** et réglez le temps à décompter à l'aide des touches ← et →, validez les heures, minutes et secondes en appuyant successivement sur la touche **SET**
Vous pouvez à tout moment revenir à la programmation et effacer les données en appuyant sur la touche ***MANUAL****.*
3. Validez et enclenchez le compte à rebours en appuyant sur la touche **CTD** l'écran affiche alors **AUTO/OFF**
4. Appuyez de nouveau sur la touche **CTD**, le compte à rebours reprend

6. FONCTION ALEATOIRE

Appuyez sur la touche **RND**, le symbole **RND** s'affiche à droite de votre écran.
Dans cette configuration, votre TIMER applique votre programmation (effectuée préalablement dans le mode PROGRAMMATION) en appliquant de manière totalement aléatoire un décalage de 2 à 30 minutes dans son application.

Ce mode est particulièrement indiqué pour simuler une présence intérieure et lutter ainsi contre les effractions.

7. HEURE D'ETE // HEURE D'HIVER

Votre TIMER est adapté pour les changements d'heure d'été / hiver.
Appuyez simultanément sur les touches **TIME** et ←
Une pression simple simultanée sur la touche ← vous permet d'ajouter ou de retirer une heure. L'indication **+1h** apparait à la droite de l'écran en heure d'été.

Cette fonction ne remet pas en cause vos programmations.